



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ESTRATTO

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Parte specifica

Il presente documento è redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto 2 settembre 2021

Dati identificativi dell'edificio

Denominazione dell'edificio	Plesso Ex-CAAB
Indirizzo	Viale Fanin 40-50, Bologna
Telefono portineria	051 2096518
Strutture presenti nell'edificio	Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (FaBiT) ARPAC – Area Patrimonio Culturale Almacube Azienda Agraria Universitaria (AUB) Segreteria Studenti di Agraria Ordine di Bologna dei Dottori Agronomi e Forestali Bar

Uscite di emergenza e vie di esodo

Ogni piano è dotato di un sistema di vie di esodo, opportunamente segnalate con appositi cartelli, che conducono a due uscite di emergenza le quali immettono sulle scale interne o esterne.

Luoghi sicuri/spazi calmi


Nell'edificio sono individuati spazi calmi nei pianerottoli delle scale protette.

Locale presidiato

Il Locale presidiato è individuato nella portineria centrale, sito al civico 44, a piano terra dell'edificio. Il locale è presidiato dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Punti di raccolta

- n.1 Punto Raccolta nel prato al centro dell'edificio
- n.2 Punti Raccolta sul retro dell'Ala Nord
- n.2 Punti Raccolta a livello stradale di testa alle Ali Est ed Ovest



Sono inoltre presenti:

Presidio	Collocazione
Cassetta di primo soccorso	Portineria piano terra, civico 44
 DAE	Biblioteca G. Goidanich, civico 40 Esterno portineria piano terra, civico 44
Coperte	Portineria piano terra, civico 44

Sistemi di rilevazione e d'allarme e segnale d'evacuazione

L'edificio è dotato di un impianto di allarme ad attivazione manuale, mediante pulsanti dislocati in tutto l'edificio, e ad attivazione automatica, tramite rilevatori ottici di fumo posti in tutti i locali fuori terra. I locali sono inoltre dotati di impianto di altoparlanti che entrano in funzione in condizioni di emergenza.

Procedure, Istruzioni operative e misure comportamentali

Procedure, istruzioni operative e misure comportamentali sono riportate nella Parte Generale del Piano di Emergenza ed Evacuazione.

Procedura di comunicazione (vedi "Istruzioni in caso di emergenza_Instructions in the event of an emergency")

Il sistema di comunicazione dell'emergenza **durante l'orario normale di lavoro** (indicativamente dalle ore 8 alle ore 17 dal lunedì al venerdì), opera secondo il seguente schema prefissato:

1. **Colui che rileva l'emergenza chiama il locale presidiato 051 2096518.**
2. **Il locale presidiato rileva la posizione dell'emergenza e informa la squadra di emergenza tramite messaggio vocale.**
3. **Il Coordinatore e gli addetti** si recano sul posto e valutano se l'emergenza è sotto controllo e se può essere affrontata con mezzi interni.
Se l'emergenza è ritenuta **fuori controllo**, il Coordinatore, o gli addetti, attivano la Procedura d'Evacuazione.
4. Ad allarme attivato, fuori dall'edificio, il personale evacuato collaborerà con la squadra di emergenza dando informazioni utili per capire se qualcuno ha visto/sentito dei fumi oppure qualcuno ha attivato l'allarme e per quale motivo.
5. **Se gli operatori del locale presidiato che rilevano l'emergenza non riescono entro pochi minuti a contattare l'addetto alle emergenze, si dovranno contattare i soccorsi esterni.**

In tutti i casi in cui la struttura **non è presidiata**, la persona che rileva l'emergenza chiama i soccorsi esterni.

La chiamata ai **soccorritori esterni** dovrà seguire questo schema:

1. Fornire nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.
2. Fornire posizione esatta dell'evento (includendo, per i soccorritori esterni, il nome della città, la via e il numero civico).
3. Spiegare cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte.
4. Rispondere alle domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni - **chi chiama deve sempre riagganciare per ultimo.**

Secondo il Regolamento degli Accessi al Plesso, le persone che permangono all'interno della struttura al di fuori dell'orario di accesso, devono essere autorizzate dal proprio Dirigente e devono essere informati e formati per affrontare le eventuali emergenze.

Elenco nominativi addetti all'emergenza e numeri utili

ALA OVEST (Numeri civici 40-42)

Portineria di Plesso (piano 0 Ala Nord civico 44)	N° tel. 051 2096518
--	---------------------

COORDINATRICI

Gaggia Francesca (3396215821) in assenza: Mandrioli Mara (Tel. 051 2096013/051 2096001)

Piano	Nr civico/Struttura	Addetto	n. Telefono
-1	40	Urso Giovanni	335 5469359
	Biblioteca	Dalbagno Andrea	051 2096303
	Biblioteca	Muscella Paola	051 2096312
	Biblioteca	Muzzi Silvia	051 2096315
	Biblioteca	Ruggerini Davide	051 2099590
	42	<i>non presidiato</i>	-
0	Biblioteca	Dalbagno Andrea	051 2096303
	Biblioteca	Muscella Paola	051 2096312
	Biblioteca	Muzzi Silvia	051 2096315
	Biblioteca	Ruggerini Davide	051 2099590
	40	Urso Giovanni	335 5469359
1	40	Urso Giovanni	335 5469359
	42	<i>non presidiato</i>	-
2	42	<i>non presidiato</i>	-
3	40	Blasioli Sonia	339 5641479
	40	Gioacchini Paola	051 2096212
	42	Montanari Davide	051 2096706
4	40	Mandrioli Mara	051 2096013
	42	Gaggia Francesca	339 6215821
	42	Modesto Monica	339 5641473
5	40	Blasioli Sonia	339 5641479
	40	Chinnici Fabio	051 2096000
	40	Gioacchini Paola	051 2096219
	42	<i>non presidiato</i>	-

ALA NORD (Numeri civici 44-46)

Portineria di Plesso (piano 0 Ala Nord civico 44)	N° tel. 051 2096518
---	----------------------------

COORDINATORI**Quartieri Maurizio (Tel. 051 2096426/84; Mobile 3311354748)**

in assenza: Bovolenta Silvano (Tel. 051 2096514)

Piano	Nr civico	Addetto	n. telefono
-1	44 46	<i>non presidiato</i> <i>non presidiato</i>	- -
0	44 44 46	Portineria di Plesso RDRL RDRL	051 2096518 - -
1	44 46	RDRL RDRL	- -
2	44 44 44 44 44 44	Blasioli Sonia Bovolenta Silvano Bugetti Giulia Gamberini Andrea Inferrera Claudia Modesto Monica Sami Dalal	3395641479 051 2096514 051 2096181 051 2096688 0512096640 3395641473 3470057191
3	44 44 44 44 46 46	Gardesani Davide Gennari Fabio Tartarini Stefano Venturi Serena Negri Paola Quartieri Maurizio	051 2096177 051 2096480/81 051 2096420 335 1735830 3494208882 3311354748
4	44	<i>non presidiato</i>	-
5	44 44 46 46	Gaggia Francesca Modesto Monica Gennari Fabio Quartieri Maurizio	3396215821 339 5641473 051 2096480/81 3311354748
6	44 46	<i>non presidiato</i> <i>non presidiato</i>	- -

ALA EST (Numeri civici 48-50)

Portineria di Plesso (piano 0 Ala Nord civico 44)	N° tel. 051 2096518
--	---------------------

COORDINATORI

Pancaldi Andrea (Tel. 051 2096119; Mobile 331 6460421)

in assenza: Negri Paola (Tel. 051 2096422/88; 3494208882)

Piano	Nr civico/Struttura	Addetto	n. telefono
-1	48	<i>non presidiato</i>	-
	50	<i>non presidiato</i>	-
0	<i>Segreteria studenti</i>	<i>non presidiato</i>	-
	RdD – ATEs	Ricucci Domenico	366 9069791
	<i>BAR</i>	<i>non presidiato</i>	-
1	AUB	Fraternali Marco	051 2096758
	AUB	Nastri Anna	051 2096359
	AUB	Lotti Nadia	051 2096790
	AUB	Pasquarelli Patrizia	051 2096759
	Almacube	Pagliuca Giampaolo	051 6330040
	AUB	Rizzato Giovanni	051 2096591
2	48	Mulazzani Luca	051 2096157
	50	<i>non presidiato</i>	-
3	48	<i>non presidiato</i>	-
	50	Pancaldi Andrea	331 6460421
4	48	Pollicino Giovanni	051 2096168
5	48	Negri Paola	3494208882
	50	Sami Dalal	3470057191

Tutti i componenti della squadra di emergenza sono a conoscenza dell'ubicazione dei punti di interruzione e/o di intercettazione delle utenze.

ALTRI NUMERI DI EMERGENZA INTERNI

Locale Presidiato	051 2096518
Portineria	051 2096518 – 051 2096004 (InfoPoint)
Ascensore fuori servizio	Combinatore in ascensore oppure 800 913292
Distacco impianto elettrico	345 7871506 (CIMS)
Emergenza allagamento	331 1534887 (CIMS)
Emergenza edile	331 1534887 (CIMS)

NUMERI DI EMERGENZA ESTERNI

Numero unico di emergenza	112
Centro Antiveleni Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano	02/66101029